

## Modelos:

**GREEN 09 C/F GREEN 12 C/F** 

**GREEN 18 C/F** 

**GREEN 22 C/F** 



GREEN 09 C/F - Unidad Interior Frío / Frío calor GREEN 12 C/F - Unidad Interior Frío / Frío calor GREEN 18 C/F - Unidad Interior Frío / Frío calor GREEN 22 C/F - Unidad Interior Frío / Frío calor

## **Unidades Exteriores:**

GREEN 09 F - Unidad Exterior Frío GREEN 12 F - Unidad Exterior Frío GREEN 22 F - Unidad Exterior Frío GREEN 22 F - Unidad Exterior Frío

GREEN 09 C - Unidad Exterior Frío Calor

Nombre: IOM 1-W.1E / Reemplaza a: - / Fecha: Agosto 2009

GREEN 12 C - Unidad Exterior Frío Calor GREEN 18 C - Unidad Exterior Frío Calor GREEN 22 C - Unidad Exterior Frío Calor

GARANTIZA AIRES DEL SUR S.A.

**■L≡⊏**⊤₹∺

www.electra.com.ar

11 de SEPTIEMBRE Nº 2464 (1428AJD) C.A.B.A. REPÚBLICA ARGENTINA TE +54 (011) 5294 1991

Modelo del conjunto		Green 09F	Green 09C	Green 12F	Green 12C	Green 18F	Green 18C	Green 22F	Green 220
Display en panel frontal		<u>s</u> :	<u>s</u> :	<u>s</u>	<u></u> Σ	<u>s</u> :	<u>s</u> :	<u>s</u>	<u>s:</u>
Control remoto inalámbrico con LCD		Si	Si	Si	<u>Si</u>	Si	Si	<u>S</u> :	Si
Panel desmontable y lavable		Si	Si	<u>Si</u>	<u>Si</u>	Si	Si	<u>N</u>	Si
Filtro lavable de PP		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro de carbón activo		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro Electrostático		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro HEPA		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro LTC		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro Taninos		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro de ion negativo		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro catalizador		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro Vitamina C		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro especial Antimicrobial		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Generador plasma frío		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Filtro / Indicador limpieza		Si	Si	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u>
Dimmer		Si	Si	<u>S</u> :	<u>S</u> :	<u>S</u> :	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u>
Reloj 24 Horas		<u>S</u> :	Si:	<u>S</u> :	Ω	<u>S</u> :	<u>S</u> :	Ω	<u>S</u>
Timer de encendido y apagado		<u>Si</u>	Si	<u>S:</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>N</u>	<u>Si</u>
3 velocidades y control del ventilador interior	erior	Si	Si	<u>S</u> :	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>N</u>	<u>S</u>
Oscilación automática del deflector horizontal	zontal	<u>Si</u>	Si	<u>S:</u>	<u>S</u> :	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>N</u>	<u>Si</u>
Ajuste manual del deflector vertical		Si	Si	Si	<u>S</u>	Si	Si	<u>S</u> :	<u>Si</u>
Curva en zona baja salida del frío en unidad interior	idad interior	<u>Si</u>	Si	<u>S:</u>	<u>Si</u>	<u>Si</u>	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :
Función sueño (Sleep)		Si	Si	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :	<u>S</u>	<u>N</u>	<u>S</u>
Función Inteligente (Smart sense)		<u>S</u>	Si	<u>S</u> :	Ω	<u>Si</u>	<u>s</u>	<u>N</u>	<u>s</u>
Función Súper		<u>Si</u>	Si	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :	<u>Si</u>	<u>N</u>	<u>S</u>
Auto Restauración		Si	Si	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :
Auto Descongelamiento (Defrost)			Si		<u>S</u> :		<u>Si</u>		<u>S</u>
Función deshumidificación		Si	Si	<u>S</u> :	<u>N</u>	<u>S</u> :	<u>S</u>	<u>N</u>	<u>S</u>
Protección del aire frío			Si:		<u>N</u>		<u>s</u>		<u>S</u>
Dimensiones									
Dimensiones de la unidad: Largo x	Unidad interior	750x250x190	750x250x190	750x250x190	818x270x192	920x313x203	920x313x203	1025x313x203	1025x313x2
Ancho x Alto (mm)	Unidad exterior	715x482x240	715x482x240	715x482x240	755x482x240	830x637x285	830x637x285	832x702x312	832x702x31
Boon Note (VG)	Unidad interior	00	8	8	8	12	12	14	14
Leso Neto (v8)	Unidad exterior	26	27	27	27	47	49	56	58
Dimensiones embalaje: Largo x Ancho	Unidad interior	830x310x270	830x310x270	830x310x270	830x310x270	1007x381x297	1007x381x297	1130x395x300	1130x395x3
xAlto (mm)	Unidad exterior	844x531x366	844x531x366	844x531x366	844x531x366	980x680x400	980x680x400	980x770x420	980x770x42
Book harto (Kg)	Unidad interior	10	10	10	13	15	15	18	18
Leso pidio (M)	Unidad exterior	29	30	30	38	53	55	61	63

Usuario fue publicado a modo de referencia únicamente y no como garantía la unidad y consérvelo para futuras referencias. El presente Manual del Por favor, lea cuidadosamente el Manual del Usuario antes de instalar y usar

22 22 71 91 61 16	Instrucciones de Instalación Diagrama de instalación de instalación Selección de ubicación de instalación Instalación de la unidad interior Instalación de la unidad exterior Purga de aire Purgas de aire
5   C   C   C   C   C   C   C   C   C	Instrucciones de funcionamiento Modos de funcionamiento Control de dirección de flujo de aire Modo Inteligente Modo Temporizador Modo Super Mantenimiento Protección Resolución de problemas
9 \$ \$	Identificación de Partes Unidad interior Unidad exterior Introducción del visor Control remoto
7	Preparación antes del uso Instrucciones de Seguridad

Manual del Usuario

Acondicionador de Aire Tipo Split



**Palibul** 

Modelo del conjunto		Green 09F	Green 09C	Green 12F	Green 12C	Green 18F	Green 18C	Green 22F	Green 22C
Tipo		Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor	Solo Frío	Frío - Calor
Mercado		Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina	Argentina
Tensión / Frecuencia / Fase		220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f	220V / 50Hz / 1f
Características									
Capacidad de enfriamiento	BTU/h	0006	0006	11000	11000	18000	18000	22000	22000
	kW	2,64	2,64	3,22	3,22	5,28	5,28	6,45	6,45
Capacidad de calentamiento	BTU/h		0006		11600		18500		23500
	kW		2,64		3,40		5,42		6,89
Condiciones de medición		ISOIRANS151@5m de langitud tubo union	ISOIRAII5151@5m de langiud tubo unian	ISONRAM5 151 @5mde broghut tubo union	ISOIRAMS151@5m de langhud tubo unian	ISONRAM5151@5mde broghud tubo union	ISOIR AMETS 1885m de langhud tubo unian	SONRAM5 15 1@5mde broghut tubo union	ISOIR AVETS1@5m de langiud tubo union
	En Frío	max 0D 43 C / min ID 18 C	max OD 43 C / min ID 18 C	max OD 43 C / min ID 18 C	max OD 43 C / min ID 18 C	max OD 43 C / min ID 18 C	max OD 43 C / min ID 18 C	max OD 43 C / min ID 18 C	max 0D 43 C / min ID 18 C
Rango de temperaturas	En Calor	min OD - 7 C / max ID 32 C	min OD - 7 C / max ID 32 C	min OD - 7 C / max ID 32 C	min 0D - 7 C / max ID 32 C	min OD - 7 C / max ID 32 C	min OD - 7 C / max ID 32 C	min OD - 7 C / max ID 32 C	min 0D - 7 C / max ID 32 C
Potencia modo frío	W	876	876	1071	1004	1753	1753	2142	2142
Potencia modo calor	W	-	774	-	266		1590		2020
Corriente	Frío (Amper)	4,1	4,1	2,0	4,8	8,4	8,4	10,2	10,2
	Calor (Amper)		3,6		4,8		9,7		2,6
Corriente de arranque	А	20	20	20	21	34,0	34,0	49	49
Deshumidificación	Γ'n	6'0	6'0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,6	2,6
Máxima circulación de aire	m3/h	480,0	480,0	480,0	550,0	800,0	800,0	096	096
EER de enfriamiento	BTU/Wh	10,27	10,27	10,27	10,95	10,27	10,27	10,27	10,27
COP de enfriamiento	WW	3,01	3,01	3,01	3,21	3,01	3,01	3,01	3,01
COP de calefacción	W/W		3,41		3,41		3,41		3,41
Consumo de energía anual	kWh / año	438	438	989	502	876	876	1071	1071
Eficiencia energética - Clase	Frío	Clase B	Clase B	Clase B	Clase A	Clase B	Clase B	Clase B	Clase B
	Calor	-	Clase B	-	Clase B		Clase B	-	Clase B
Tipo de refrigerante		R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22
Carga de refrigerante	gramos	660	680	960	1240	1370	1570	1750	1780
Nivel de ruido de la unidad interior	Máximo (dB(A))	38	38	68	37	44	44	48	48
	Minimo (dB(A))	32	32	33	33	39	39	45	45
Nivel de ruido de la unidad exterior	dB(A)	52	52	54	54	54	54	58	58
Presiones el sistema en modo frío	Alta Presión (Mpa)	0.36~0.55	0.36~0.55	0.36~0.55	0.36~0.55	0.36~0.55	0.36~0.55	0.36~0.55	0.36~0.55
	Baja Presión (Mpa)	1.6~1.8	1.6~1.8	1.6~1.8	1.6~1.8	1.6~1.8	1.6~1.8	1.6~1.8	1.6~1.8
Compresor	Тіро	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo		Rotativo	Rotativo	Rotativo
	Modelo	YZH-E160REA	YZH-E160REA	YZH-F200RE	PH180X1C-4FTDE3	R	PH295X2CS-4KU3	PH370X3CS-4MU1	PH370X3CS-4MU1
Modo de expansión		Por tubo capilar en unidad exterior	Por tubo capilar en unidad exterior	Por tubo capilar en unidad exterior	Por tubo capiar en unidad exterior	Por tubo capilar en unidad exterior			
Evaporador		Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofilico)		Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofflico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidroffico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofilico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidroffico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofilico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofflico)
Condensador		Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofílico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidroffico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidroffico)		Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofilico)	Tubos de cobre y afetas finas de alumino azul (hidrofflico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofílico)	Tubos de cobre y aletas finas de alumino azul (hidrofilico)
Otros componentes		Según tabla de componentes críticos	Según tabla de componentes críticos	Según tabla de componentes críticos	Según tabla de componentes críticos	Según tabla de componentes críticos	Según tabla de componentes críticos	Según tabla de componentes oríticos	Según tabla de componentes críticos
Diámetro del tubo Iíquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Diámetro del tubo gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	1/2	2/8	2/8	5/8	2/8
Longitud de interior de los tubos	mm	500	200	500	500	500	500	500	500
Máxima longitud del tubo de conexión	ш	15	15	15	15	15	15	15	15
Diferencia máxima de altura	E	5	5	5	5	5	5	5	5

-52 -

Version No.1358250-01

. El aire acondicionado debe estar instalado por un técnico especializado.

el técnico o persona capacitada para evitar accidentes. • En caso de que el cable de alimentación este dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,

tenga cuidado al instalar y reparar la unidad

- Según la característica del refrigerante (R410a), la presión del tubo puede ser muy elevada, por lo tanto
- R410A) dentro del sistema puede cambiar y, por lo tanto afectar el rendimiento del acondicionador de aire. • Cuando efective la carga de gas refrigerante en el sistema, asegúrese que el mismo se encuentre en estado líquido, cuando se trata de refrigerante R407C o R410A, de lo confrarlo, la composición química de refrigerante (R407C o
- - menor a 5 metros. Si la distancia es mayor, puede afectar la eficacia del aire acondicionado. La longitud máxima del tubo de conexión entre la unidad interior y la unidad exterior debe ser
    - Desconecte las fuentes eléctricas remotas antes de llamar al servicio técnico.
    - Advertencia: El riesgo de descarga eléctrica puede provocar lesiones o muerte.
    - Precaución: Monte la unidad con la mayor firmeza posible, a 2,4 metros como mínimo del
  - .V032\A31,€ ò V032\A2,2 ⊕b • El tipo de fusible utilizado en el controlador de la unidad interior es de diámetro 5x20 mm, con valores mantenimiento y mudanza del aire acondicionado en el futuro.
    - conforme al presente manual y debe guardar este manual en un lugar adecuado para el Luego de la intalación, el consumidor debe operar el aire acondicionado en forma correcta
      - Debe naber un disyuntor.
- conectados antes de conectar el aire acondicionado a la corriente eléctrica. • Verifique los cables y tubos de conexión detenidamente, asegúrese de que estén correcta y firmemente
  - Haga la conexión de cable tierra correspondiente.
  - sire acondicionado. No permita que ingrese sire al sistema de refrigeración ni que se libere refrigerante cuando mueva el
    - la instalación e intente instalarla basándose estrictamente en este manual.
- Para garantizar el funcionamiento normal de la unidad, por favor lea el manual detenidamente antes de

## Notas

- (8). Reemplace y ajuste todas las tapas de las válvulas.
- flexible de la bomba de vacío. (7). Gire los vástagos de las válvulas de 2 y 3 vías totalmente para abrirlas. Desconecte la manguera
- ajuste de todos los puntos de conexión utilizando jabón líquido o un detector de pérdida de líquidos (6). Abra con un 🎖 de giro la válvula de Z vías y luego ciérrela después de 10 segundos. Verifique el
- de vacio. Luego pare la bomba de vacio. (5). Con la bomba de vacio en funcionamiento, cierre la perilla de baja presión del múltiple de la bomba
  - de mercurio absolutos. (4). Encienda la bomba de vacío durante 10-15 minutos hasta lograr una presión de vacío de 10mm
    - (3). Conecte la manguera flexible de la bomba de vacío a la válvula de servicio.
      - (2). Desatornille y retire la tapa de la válvula de servicio.
      - (1). Desatornille y retire las tapas de las válvulas de  $\Sigma$  vías y de 3 vías.

## Purga de tubos de aire:

## Instrucciones previas al uso

Antes de utilizar el acondicionador de aire, asegúrese de hacer la siguiente verificación y programación:

## Programación del control remoto (CR)

Cada vez que cambie las pilas del control remoto o lo active, se auto programará en el modo calor. Si el aire acondicionado que adquirió es sólo frío, no habrá inconvenientes si programa el control

## Función de luz de apoyo (opcional)


Mantenga cualquier botón del control remoto presionado por 2 segundos y la luz de apoyo se encenderá. Suelte el botón y la luz se apagará en forma automática 10 segundos más tarde.

Nota: La luz de apoyo es opcional.

#### Función de Encendido Automático

El Aire acondicionado cuenta con la función de Encendido Automático.

Ud. podrá programar o cancelar esta función cuando el aire acondicionado esté en funcionamiento. - Mantenga presionado el botón de emergencia (ENCENDIDO/APAGADO) por unos segundos, esta función se habrá programado si escucha un sonido dos veces. Si el sonido se escucha una sola vez, esta función se cancelará.



-3 -

lesiones graves, etc. ocasionar riesgos como la muerte o Advertencia: El uso incorrecto puede



Preste atención ante esta situación







No haga nunca esto




Los símbolos en este Manual de Uso y Cuidado tienen el siguiente significado:

## Instalación de la unidad externa

1. Instale el puerto de drenaje y la manguera de drenaje (únicamente en los modelos frío/calor).

Cuando la unidad está funcionando en modo calefacción, el agua formada en la unidad externa debe drenar sin problemas. Para no molestar a los vecinos y proteger el medio ambiente, instale un puerto de drenaje y una manguera de drenaje para que el agua formada drene sin problemas. Instale el puerto de drenaje y la arandela de goma al chasis de la unidad exterior, luego conecte la manguera de drenaje al puerto tal como se indica en el gráfico de la derecha.



2. Instale y fije la unidad exterior.


Sujete la unidad con tornillos y tuercas muy fuertemente sobre superficie lisa y rígida. En caso de instalar la unidad sobre la pared o en el techo, asegúrese de fijar con firmeza el soporte para evitar que la unidad se sacuda debido a vibraciones intensas o viento fuerte.

- 3. Conexión de la tubería de la unidad exterior
  - Retire las tapas de las válvulas de 2 vías y de 3 vías.
  - Conecte los tubos a las válvulas de 2 y 3 vías en forma separada conforme al torque requerido.
- 4. Conexión del cableado de la unidad exterior (ver página anterior).

## Purgado de aire

El aire y la humedad que quedan en el sistema de refrigeración pueden provocar el mal funcionamiento del compresor. Luego de conectar las unidades interior y exterior, evacue el aire y la humedad del sistema de refrigeración utilizando una bomba de vacío, como se muestra en el dibujo más abajo.

Nota: Para proteger el medio ambiente, asegúrese de no liberar el refrigerante al aire directamente Ver en la página siguiente los pasos para el purgado de aire.



-53-

Ī	Ī	Ī	I	əb launaM nòiəalatanl
				Cable descongelador 18 FC y 22 FC
7	7	7	7	Tapa cubre tornillos
<b>†</b>	Þ	₽	Þ	Tuercas de Bronce
I	I	I	I	Control Remoto Sin baterias y sin soporte
I	П	I	I	Arandela de goma (OT solebom olos)
I	I	I	I	Conector de Drenaje Unidad Exterior (solo modelos FC)
I	7	I	I	Vaina Aislante
AS22HVG / AS22CVG	AS18HVG / AS18C	AS12HVG / AS12CVG	AS09HVG / AS09CVG	Modelos

# Accesorios

Luego de conectarse, el ionizador funciona automáticamente.




lonizador (El ionizador es opcional)

debe colocarse en el interior de la unidad. Luego de conectarse, el cable de descongelado debe estar envuelto con cinta aisladora y el conector




• Cable de descongelado (únicamente en el modelo frío/calor y es opcional)

# Identificación de las partes



**-** 5 **-**


Los símbolos pueden variar según los modelos, pero las funciones son similares.



Cuando la pantalla muestre las funcionando o pare. el aire acondicionado siga Presionando este botón, permite que

Botón de emergencia 🚺





Se enciende cuando el compresor esté encendido. Indicador de compresor 🗟




Se enciende con la función de modo dormido. Indicador de función modo DORMIDO 🛂



Se enciende a la hora programada. Indicador de temporizador 3



Se enciende cuando el acondicionador de aire está encendido. Parpadea durante el descongelado.





recordatorio para limpiar el filtro. Muestra las siglas FC luego de 240 horas de uso como un temperatura en la habitación. Indica la hora programada o la temperatura programada o la

Indicador de temperatura



El control remoto transmite la señal al sistema. Botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)

Presione este botón para seleccionar el modo

TEMPERATURA en la HABITACIÓN.

Botón de selección del modo VENTILACIÓN (FAN)

La unidad se pone en marcha cuando se presiona este botón o se detiene cuando se vuelve a presionar este botón.

de funcionamiento.

auto, high, medium or low.

Used to select fan speed in sequence

Botones para Programar la

Presione este botón para ajustar la

Presione este botón para ingresa directamente al funcionamiento de la lógica difusa, independientemente de que la unidad esté encendida o apagada.

**Botón modo BALANCEO (SWING)** Presione este botón para detener o inicia el ajuste vertical de las rejillas en movimiento y fijar la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, según lo **Botón modo DORMIDO (SLEEP)** 

Presione este botón para fijar o cancelar la función de Dormido. **Botón modo REGULADOR (DIMMER)** 

Al presionar este botón, se apagará el visor de la unidad interior. Presione cualquier botón para reactivar el visor. Botón de RELOJ (CLOCK)

Se utiliza para fijar la hora actual.

Botón Temporizador Encendido/Apagado (TIMER ON/OFF)

Se utiliza para fijar o cancelar la función de temporizador.

Indicación de los símbolos en la pantalla de LCD

Velocidad de ventilación Indicador modo inteligente Transmisión de señal

**Botón modo SÚPER** 

Se utiliza para iniciar o detener el

enfriamiento veloz. (El enfriamiento velo

funciona a alta velocidad de ventilación con una temperatura fijada automáticamente

Indicador modo nocturno Velocidad de ventilación

Indicador de temperatura Indicador modo SUPER

Note: Cada Modo y función relevante será especificada en páginas siguientes


**–** 8 **–** 

Favor de remitirse a la página 1 "Instrucciones previas al uso" para los detalles.

Elija Sólo Enfriamiento o Calefacción

hacia el receptor de la señal de la unidad interna. a una distancia de hasta 7 metros cuando se lo dirija remoto pondrá en funcionamiento al aire acondicionado dirija el control hacia el receptor de la señal. El control Para poner en funcionamiento el aire acondicionado,





Nota: La base para el control remoto es opcional. pase para control remoto. El control remoto puede colocarse amurado en la pared con una

• Almacenamiento y consejos para el uso del control remoto

(Favor de remitirse a la página 1 para más detalles). Solo Refrigeración a Calefacción, debera dejar pasar 3 minutos antes guardará la configuración original. Sin embargo, en caso de querer modificar la configuración de Calefacción a Sólo Refrigeración o de Si el reemplazo se realiza en menos de un minuto, el control remoto

• Utilizar Z pilas de tipo AAA LR03 1.5V. No utilizar pilas recargables. Reemplace las pilas por pilas nuevas iguales cuando el visor se

a la flecha hasta que quede en su lugar. Vuelva a colocar la tapa deslizándola en dirección contraria

(+) y (-) de las pilas coincidan correctamente. Introduzca las dos pilas nuevas comprobando que los polos Retire la tapa de las pilas deslizándola en la dirección de la flecha.

Cómo colocar las pilas


Control Remoto

Asegúrese de que el color de los cables y el número de cables colocados en la unidad exterior coincidan con los de la unidad interior.

Instrucciones de instalación

Modelo 7K,9K,12K,18K,22K,24K


Diagrama de cableado



En los modelos mencionados precedentemente, la fuente de energía está conectada desde la unidad interior.

Modelo 18K,22K,24K

Para estos modelos, la fuente de energía está conectada desde la unidad exterior con una llave interruptora.



-22 -

-12-

Al exterior	EX²mmčT.0 (rolso)	H05RN-F	£X⁵mm∂.1	Н07RN-F	£X⁵mm∂.S	нотри-г	18K'55K'54K
Ni interior	SX²mmčT.0 (rolso)	нобRN-F	£X⁵mm∂.1	Н07RN-F	EX <sup>s</sup> mmð.2~ð.1	HO5VV-F	18K,22K,24K
Al interior	SX²mmč7.0 (rolso)	нобRN-F	٤X <sup>s</sup> mmð.١	НО7RN-F	EX <sup>s</sup> mm2.1~0.1	∃-\\\\$0H	7K,9K,12K
aliment. (Nota)	Área de sección normal	odiT	hrea de sección normal	odiT	Área de sección Ismron	oqiT	(d/uta)
Principal eb etneut	l nòixənoo e	eb əlds Ə	e conexión	b əlds O	alimentación	Oable de	bebioegeO

Especificaciones del cableado

4. Asegúrese de instalar un disyuntor en áreas mojadas o húmedas.

3. Revise los cables y asegúrese de que todos se encuentren fuertemente atados luego de la conexión 2. Confirme que el espesor del cable es el indicado en las especificaciones de la fuente de alimentación. interior de la cubierta de acceso.

acondicionado. En cuanto al método de cableado, consulte el diagrama de circuito que se muestra en el 1. Debe tener siempre un circuito de alimentación individual específicamente para el aparato de sire

Precaución:

lineas de suministro. dispositivo de desconexión para desconectar todas las la fuente de alimentación y la unidad. Debe fijarse un 4) Use un interruptor reconocido para el modelo 24K entre

original con un tornillo. 3) Vuelva a colocar la cubierta de acceso en su posición

aprazadera para cable. 2) Asegure el cable conector en el panel de control con una


de control de modo individual. tornillo. Conecte los cables a las terminales en el tablero 1) Retire la cubierta de acceso de la unidad aflojando el

Nota: En algunos modelos, es necesario retirar el gabinete para conectarse a la Terminal de la unidad interior.

individual conforme a la conexion de la unidad exterior. los cables a las terminales en el tablero de control de modo Conecte el cable eléctrico a la unidad interior conectando

Unidad interior

4. Conexión del cable.




diferente a la del acondicionador de aire que Ud. na

Las figuras en este manual se basan en la forma de un modelo estándar. Por lo tanto, la forma puede ser

Unidad Exterior

# Modo deshumidificación Modo sólo ventilación


Instrucciones de instalación





## Aislamiento térmico de las iuntas de la tubería:

Envuelva las juntas de la tubería con material de aislamiento térmico y luego con cinta de vinilo.





Tubo grande Tubo de

iento térmico

Tubo

Manguera de

Aislamiento térmico

## Aislamiento térmico de la tubería:

a. Coloque la manquera de drenaie debaio de la tubería. b. El material de aislamiento contiene espuma de polietileno de un grosor mayor a 6mm.

Instrucciones de instalación

Nota: La manguera de drenaje es preparada por el usuario.

 Para facilitar el drenaje, la manguera se debe colocar con una leve inclinación hacia abajo. No tuerza ni doble la manguera de drenaje ni hunda la punta de la misma en agua. Si se conecta una extensión de la manguera de drenaje al tubo de drenaje, asegúrese de utilizar material de aislamiento térmico cuando pase dentro de la unidad interior.

 Cuando la tubería está orientada hacia la derecha, tanto la tubería, como los cables eléctricos y el tubo de drenaje deben estar cubiertos con material de aislamiento térmico y fijados a la parte trasera de la unidad con un fijador de tubería.



A. Inserte el fijador de tubería en la canaleta.

B. Presione para enganchar el fijador de tubería en la base.

Cable eléctrico 1 (para el modelo

Cable de descongelado (para el modelo frío calor)

frío calor)

#### Conexión de tubería:

 a. Conecte la tubería de la unidad interior con dos llaves inglesas. Preste especial atención al torque permitido según lo indicado en el gráfico para prevenir que los tubos, conectores y tuercas sean deformados y dañados.

a. Pre-ajuste con los dedos y luego utilice las llaves inglesas.


Modelo	Tamaño del Tubo	Torque	Ancho de la tuerca	Grosor mínimo
7,9,12,18K	Para líquido (1/4 inch)	1.8kg.m	17mm	0.6mm
18K*,22,24	Para líquido (3/8 inch)	3.5kg.m	22mm	0.6mm
7,9K	Para gas (3/8 inch)	3.5kg.m	22mm	0.6mm
12,18K	Para gas (1/2 inch)	5.5kg.m	24mm	0.6mm
18K*,22,24	Para gas (5/8 inch)	7.5kg.m	27mm	0.6mm

En los modelos de tipo climático T3, el diámetro de los tubos para líquido 18K y 24K es de 6mm o 1/4 pulgadas y de los tubos para gas es de 16mm o 5/8 pulgadas


La unidad de 18K\* es mayor a la unidad 18K.

-20 -

Junto con material de aislamiento térmico. cables ejectricos. Luego de conectarlos, envuelva la tubería, el cablesdo y la manguera de drenaje todo Luego de conectar la tuberra como corresponde, instale la manguera de drenaje. Luego conecte los



- Decida de qué lado de la unidad cortará la pieza desmontable para que pase la tubería (ver gráfico conectar la unidad exterior.
  - colóquelos desde adentro luego de haber finalizado la conexión de la tubería y el cableado para Coloque la tubería (de líquido y gas) y los cables a través del orificio en la pared desde afuera o
    - 3. Instalación de la tubería de la unidad interior.




la pared para que la pared quede prolija y limpia. instale un tubo de polietileno rigido a través del orificio en

- inclinarse levemente hacia abajo hacia el lado de afuera. Taladre el orificio en la pared. El orificio debería
  - conforme a la ubicación de la piaca de montaje.
    - Seleccione el lugar de la apertura para la tubería

## 2. Perforar un orificio para la fuberia.

yota: La forma de su placa de montale puede ser diferente a la que aparece en este grafico pero el metodo




- Asegúrese de que la placa de montaje haya quedado bien fijada. Luego perfore el agujero para • Inserte los tarugos de plástico en el agujero y monte la placa con los tornillos auto-perforantes.
  - Perfore agujeros de 32mm de profundidad sobre la pared para montar la placa.
  - Coloque la placa de montaje aliñándola en forma horizontal con una regla o en línea recta.
    - interior y la orientación de la tubería.

Instalación de la unidad interior

• Seleccione un lugar para la instalación de la placa de montaje acorde a la ubicación de la unidad 1. Instalación de la placa de montaje.

## Instrucciones de funcionamiento

## Modos de Funcionamiento



El modo calefacción no está disponible en las unidades que son sólo para enfriamiento.

Cada vez que se presiona el botón VENTILACIÓN, la velocidad de ventilación cambia en el siguiente orden:

Automática → Alta → Mediana → Baia

En el modo "Sólo Ventilación", únicamente se puede obtener una velocidad "Alta", "Mediana" o "Baja". En el modo "SECO", la velocidad de ventilación se fija automáticamente en "Baja", el botón "VENTILACIÓN" no puede utilizarse en este caso.



Oprima una vez para <u>elevar</u> la temperatura configurada en un 1°C



Oprima una vez para disminuir la temperatura configurada en un 1°C



Rango de configuración de temperatura disponible \*CALEFACCIÓN-REFRIGERACIÓN 18 ~32

\*Nota: El modo calefacción NO está disponible en los modelos de sólo refrigeración.

Oprima el botón ၑ , cuando la unidad reciba la señal, el indicador de FUNCIONAMIENTO de la unidad interna




Los modos MOVIMIENTO, INTELIGENTE, TEMPORIZADOR ENCENDIDO, TEMPORIZADOR APAGADO, RELOJ, DORMIDO Y SUPER se especificarán en las siguientes páginas.

- · Cambio de modo durante el funcionamiento: Puede suceder que la unidad no responda de inmediato. Esperar 3 minutos. Durante el modo CALEFACCIÓN, el flujo de aire no es liberado al principio. Luego de 2-5 minutos, el flujo de aire será liberado mientras la temperatura del intercambiador de calor interno aumenta
  - Espere 3 minutos antes de reiniciar la unidad.

o SECO para evitar que el agua condensada comience a gotear. mienda no dejar la rejilla de ajuste vertical inclinada hacia abajo por mucho tiempo en modo ENFRIAMIENTO

desenchúfela, luego vuelva a enchufarla.

Mo cambie la posición de la rejilla de ajuste vertical en forma manual. En ese caso, apague primero la unidad y



diferente a la unidad de aire acondicionado Nota: La forma de la unidad puede parecer

en el gráfico. forma horizontal como se muestra de control de la rejilla de ajuste en Modifique la posición de las varillas

〒 🕸 👃 🙏 🌣

ON 88:88

movimiento hasta llegar al ángulo deseado. Presione el botón "SWING" nuevamente mientras la rejilla está en

vertical se moverá hacia arriba y hacia abajo automáticamente. Presionando el botón "SWING" (balanceo) una vez, la rejilla de ajuste

específico, conforme lo desee. Utilizar el control remoto para fijar varios ángulos de flujo o un ángulo



SWING" del control remoto bresionando el boton lo que usted desee puede asimismo ajustarse a La dirección del flujo de aire

Hacia abajo	*CALEFACCIÓN, SÓLO VENTILACIÓN
Horizontal	SECO ENFRIAMIENTO,
de aire	funcionamiento
Dirección del flujo	ab oboM

de acuerdo con el modo de funcionamiento luego de encender la unidad. El flujo de aire vertical se ajusta en forma automática a cierto ángulo

\*El modo calefacción únicamente está disponible en los modelos frío/calor.


Control de dirección del flujo de aire


nòisalatani ab sanoissurtall

- Seleccione un lugar donde la tubería y el agujero en la pared pueda realizarse fácilmente.
- Asegúrese de que el espacio entre la unidad y la pared y la unidad y el techo sea el requerido según el diagrama que figura en la página anterior.
- Seleccione un lugar donde el filtro de aire pueda retirarse fácilmente.
- Mantenga la unidad y el control remoto alejados de la televisión, radio, etc. como mínimo 1 metro.
- Para prevenir los efectos de las lámparas fluorescentes, mantener la unidad lo más alejada posible.
- No coloque nada cerca de la entrada de aire que obstaculice la absorción de aire.
- Seleccione un lugar que sea lo suficientemente fuerte para soportar el peso y donde no tienda a aumentar el ruido de funcionamiento y la vibración.

## Ubicación para la instalación de la unidad exterior

- Seleccione un lugar que sea adecuado para la instalación y tenga buena ventilación.
- No instale la unidad en un lugar donde pueda haber pérdidas de gas inflamable.
- Mantenga la distancia requerida de la pared.
- · La distancia entre la unidad interior y la exterior debe ser de 5 metros y puede extenderse hasta 15 metros con una carga de refrigerante adicional.
- Mantenga la unidad exterior lejos de la suciedad grasosa y salida de gas de combustión.
- No instale la unidad cerca de una calle donde pueda haber agua servidas.
- Seleccione una base fija para que el ruido por funcionamiento sea mínimo.
- Seleccione un lugar donde no haya obstáculos en la salida del aire.






Modelo	Longitud máxima de tubo para la carga de refrigerante provista (m)	Longitud máxima de tubo (m)	Diferencia de altura máxima entre U ext. y U.int. (m)	Cantidad requerida de refrigerante adicional (g/m)
5K~30K	5	15	5	20

— 18 —

- LL -



## Instrucciones de funcionamiento

## Modo Inteligente (SMART)

Presione el botón INTELIGENTE, la unidad pasa al modo INTELIGENTE (funcionamiento de lógica difusa) en forma directa, independientemente de que la unidad esté encendida o apagada. En este modo de funcionamiento, la temperatura y la velocidad del ventilador se programarán automáticamente en base a la temperatura actual de la habitación.

El modo de funcionamiento y la temperatura se determinan en base a la temperatura de la habitación.						
Modelos frío	/calor					
Temperatu	ıra ambiente	Modo de funcionamiento	Temperatura objetivo			
21	o más baja	CALEFACCIÓN	22			
21 -	23	SÓLO VENTILACIÓN				
23 -	26	SECO	La temperatura en la habitación disminuye 1,5° C luego de funcionar durante 3 minutos			
Mayo	r a 26	REFRIGERACIÓN	26			
Modelos de	sólo refrigera	ación				
Temperatu	ıra ambiente	Modo de funcionamiento	Temperatura objetivo			
26	o más baja	SECO	La temperatura en la habitación disminuye 1,5° C luego de funcionar durante 3 minutos			
Mayo	or a 26	REFRIGERACIÓN	26			



✓ El botón INTELIGENTE no funciona en el modo de funcionamiento SUPER

Nota: la temperatura, el flujo de aire y la dirección se controlan automáticamente con el modo No. 6. Sin embargo, se puede disminuir o aumentar hasta 2º C con el control remoto si Ud. no se siente a gusto.

	Qué se puede ha	acer en modo INTELIGENTE
Su sensación	Botón	Procedimiento de ajuste
Es incómoda debido al volumen de aire no adecuado.	FAN	La velocidad de ventilador interno se alterna entre Alta,
Es incómoda debido a que la dirección del flujo no es la adecuada.	The state of the s	Oprímalo una vez, la posición de la rejilla de ajuste vertical se moverá para cambiar la

## **Botón RELOJ**

Para ajustar el tiempo real, presione el botón RELOJ, luego utilizando los botones y podrá llegar a la hora correcta. Vuelva a presionar el botón RELOJ y la hora se habrá fijado.



-11-

**一 15 一** 

Nota: En forma similar se puede programar el modo TIMER OFF. Podrá hacer que la unidad se apague automáticamente a la hora deseada.

De este modo queda cancelado el modo TIMER ON. Presione nuevamente el botón TIMER ON, se escuchará un sonido y el indicador desaparecerá.

Cómo cancelar el TEMPORIZADOR

del control remoto, luego aparecerá el reloj en lugar de la hora del temporizador. iil) La hora programada del Temporizador se mostrará durante 5 segundos en la pantalla

> La luz indicadora del TEMPORIZADOR en la unidad interior se encenderá. Podrá oírse un sonido. La palabra "ON" deja de parpadear.

ii) Si la hora deseada aparece en el visor, presione el botón TIMER ON y confirmela.

Nota: Si no programa la hora dentro de los 10 segundos de haber presionado el botón TIMER ON, el control remoto saldrá de dicha función automáticamente.

Presione el botón 🔊 o 🕙 durante un período mayor para aumentar o reducir la hora

Presione el botón 🗘 o 🚺 durante 5 segundos para aumentar o reducir la hora en Presione el botón 🗘 o 🕥 una vez para aumentar o reducir la hora en 1 minuto.



Descenso otnəmuA 🖎

los botones 🗘 y 🐨 para seleccionar la hora deseada de encendido de su unidad. i) Presione el botón TIMER ON, "ON 12:00" aparecerá sobre el visor, luego presione

unidad se encienda a la hora que usted haya programado. El botón TIMER ON puede utilizarse para programar el tiempo según lo deseado para que la

Cómo programar el encendido del TEMPORIZADOR

de un buen descanso.

Asimismo, puede programar que el temporizador quede apagado durante la noche para disfrutar ususus bata jograr una temperatura en el ambiente agradable a la hora que regresa a su hogar. Es aconsejable programar el temporizador con los botones TIMER ON/OFF cuando sale en la

Modo temporizador

# 

- Si se ha fundido el fusible o ha saltado el automático Por favor espere 3 minutos y vuelva a encenderla el dispositivo de seguridad puede estar evitando que la unidad funcione.
- Si las pilas están gastadas.
- Si el enchufe no está correctamente enchufado.
- ¿ Está sucio el filtro de aire?
- ¿Están obstruidas las entradas o salidas de aire
- ¿Ha fijado la temperatura correctamente?

El control no funciona

El funcionamiento no será normal si se presenta una fuerte interferencia (por estática excesiva debido a una descarga eléctrica o irregularidad en el voltaje de la corriente). En este caso, desconecte la unidad de la corriente eléctrica y vuélvala a conectar 2 ó 3 segundos más tarde.

No funciona de inmediato

No funciona

No refrigera

o calienta



Si cambia el modo durante el funcionamiento, se demorará 3 minutos

Se percibe un olor particular



Este olor puede provenir de otro lugar como por ejemplo, de muebles, cigarrillo, etc., que es succionado por la unidad y liberado en el aire.

Se escucha fluir agua



Provocado por el refrigerante que fluye por el interior de la unidad. No es un problema


El sonido de descongelado en modo calefacción.

Se oye un crujido



Este sonido puede producirse por la expansión o contracción del panel frontal debido a los cambios de temperatura.

Se emite una niebla de la salida de aire



Se emite una niebla cuando el aire de la habitación se torna muy frío debido al aire frío liberado de la unidad interna durante el modo de funcionamiento REFRIGERACIÓN o SECO.

Las luces de indicación del compresor están encendidas constantemente y la ventilación interna para.

La unidad cambia del modo calefacción al modo descongelado. El indicador se apagará dentro de los diez minutos y volverá al modo calefacción.

**—** 16 **—** 

-91-

Nota: La calefacción no está disponible en los modelos de aire acondicionado de sólo refrigeración.

CALEFACCION automáticamente.

los ventiladores dejan de funcionar. Una vez completado el descongelado, se cambia al modo la eficacia. Este proceso tarda generalmente de 2 a 10 minutos. Durante el descongelado, En la operación CALEFACCIÓN la unidad se descongelará automáticamente para aumentar

nezcoudeiado

liberado entre 2 y 5 minutos más tarde. Al comienzo de la operación de CALEFACCIÓN, el flujo de sire de la unidad interna es

Precalentamiento

reprogramar el Temporizador en caso de que se haya cancelado. 义 Si todo el funcionamiento paró, vuelva a presionar el botón 🔿 ON/OFF para reiniciarla. Se deberá

Enchufe la unidad y enciéndala de inmediato, puede tardar 20 segundos en comenzar a funcionar

durante el funcionamiento, deberá esperar 3 minutos. • Keiniciando la unidad de inmediato luego de que haya dejado de funcionar o cambiado el modo

El dispositivo de seguridad funcionará en los siguientes casos:

superior al 80%, puede gotear el agua condensada desde la un largo período o SECO con una puerta o ventana abierta por REFRIGERACIÓN o SECO con una puerta o ventana abierta por Si el aire acondicionado está funcionando en modo

\*Corresponde a los modelos para Condiciones Climáticas Tropicales (T3), la temperatura máxima es 52° C en lugar de 43° C.

Superior a 24° C

interior a 18° C La temperatura de la habitación es aumentará el nivel de ruido. 1ferior a 21° C salida de aire de la unidad exterior porque La temperatura de la habitación es No coloque ningún obstáculo en frente a la REFRIGERACIÓN superior a \*43° C La temperatura del aire externo es superior a 27° C funcionamiento no perturbe a sus vecinos. el aire liberado y el ruido por el La temperatura de la habitación es interior a -7° C Instale la unidad exterior en un lugar donde CALEFACCIÓN La temperatura del aire externo es

dne soboue sn beso baus dne bneqs La temperatura del aire externo es Instale el aire acondicionado en un lugar y apagar la unidad en los siguientes casos: El dispositivo de seguridad puede activarse

Contaminación por ruido

funcionar más silenciosamente.

# Instrucciones de funcionamiento

## **Modo DORMIDO**

## Modo DORMIDO

El modo **DORMIDO** puede programarse cuando el modo de funcionamiento sea REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN o SECO, también puede programarse en la función INTELIGENTE.

Esta función le brindará un ambiente más confortable para dormir. En el modo **DORMIDO**:

- La unidad se detendrá automáticamente luego de estar en funcionamiento durante 8 horas.
- La velocidad de la ventilación se fijará automáticamente.
- \*La temperatura establecida aumentará cómo máximo en 1º C si la unidad funciona en refrigeración durante 2 horas en forma constante, luego se mantendrá estable
- La temperatura establecida disminuirá cómo máximo en 3º C si la unidad funciona en calefacción durante 3 horas en forma constante, luego se mantendrá estable.

\*Nota: En la función refrigeración, la temperatura establecida no se modificará si la temperatura de la habitación es de 26º C o una temperatura mayor. Nota: La calefacción no está disponible en aires acondicionados de sólo refrigeración.



## **Modo SUPER**

## Modo SUPER

- El modo SUPER se utiliza para encender o apagar el enfriamiento veloz. El enfriamiento veloz funciona a alta velocidad de ventilación modificando la temperatura establecida automáticamente a 18° C.
- El modo SUPER puede programarse cuando la unidad esté en funcionamiento o activada.
- En el modo SUPER, se puede programar la dirección del flujo de aire y el temporizador. Si desea salir del modo SUPER, presione cualquiera de los siguientes botones: SUPER, MODE, FAN, ON/OFF o TEMPERATURE SETTING y el visor volverá al modo original.

- Los botones SLEEP y SMART no pueden funcionar en el modo SUPER.
- •El botón SUPER no funciona en la función CALEFACCIÓN.
- •La unidad continuará funcionando en el modo SUPER a una temperatura establecida en 18° C si no sale de dicha función presionando cualquiera de los botones mencionados precedentemente.



-13-

funciona en un ambiente extremadamente semanas si el aire acondicionado

Vuelva a cerrar el panel frontal.





polvoriento. extremadamente en un ambiente acondicionado funciona cada 2 semanas si el aire Limpie el filtro de aire

Vuelva a cerrar el panel frontal.



3. Tome la manija y deslice el filtro hacia del frente. 2. Presione la manija del filtro con cuidado 1.Abra el panel frontal.



Apague la unidad y saque el filtro

Límpielo de la siguiente manera:

luego de aproximadamente 100 horas Es necesario limpiar el filtro de aire



Vuelva a colocarlo y cierre el



nnidad



para limpiar la unidad. como gasolina o polvos abrasivos Nunca utilice sustancias volátiles




si la unidad se encuentra templada (menor a 40°C) Límpielo con agua ooəs


paño suave y Limpie con un



retirar el panel frontal. y tire hacia fuera para Coloque la posición "a







Mantenimiento